



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

抗坏血酸(AsA)含量检测试剂盒(微量法)

货号: R41829

规格: 100T/96S

保质期: 6个月

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
试剂-A	100ml×1瓶	2-8℃保存
试剂-B	20ml×1瓶	2-8℃保存
试剂-C	液体×1瓶	2-8℃保存
标准品	粉剂×1支	2-8℃保存

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

简介

意义: 抗坏血酸 (Ascorbic Acid, AsA) 又称维生素 C, 是辅酶、自由基清除剂、电子共体/受体和草酸盐与酒石酸盐生物合成的底物等。作为植物细胞中最重要的抗氧化剂, AsA 在保护叶绿体免于氧化损伤起着举足轻重的作用, 也是衡量农作物产品品质的重要指标之一。

原理: 抗坏血酸氧化酶 (AAO) 催化 AsA 氧化生成 DHA, 通过测定 AsA 的氧化速率, 即可计算出 AsA 含量。

自备用品:

研钵、冰、低温离心机、紫外分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板 (UV 板)、可调式移液器和蒸馏水。

试剂预配制:

试剂-C: 临用前加入 2.5mL 试剂-B 混匀备用



试剂-标准品: 临用前配制, 加入 5.679 mL 蒸馏水充分溶解; 吸取 0.04 mL 上述溶液, 加入 0.96mL 蒸馏水, 混匀, 即 400 μ mol/L AsA。

AsA 提取:

1. 组织: 按照组织质量 (g): 试剂-A 体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 试剂-A) 进行冰浴匀浆。8000g, 4℃离心 20min, 取上清置冰上待测。

2. 细菌、真菌: 按照细胞数量 (10⁴ 个): 试剂-A 体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议500 万细胞加入 1mL 试剂-A), 冰浴超声波破碎细胞 (功率 300w, 超声 3 秒, 间隔 7秒, 总时间 3min); 8000g, 4℃离心 20min, 取上清液置冰上混匀待测。

3. 血清等液体: 直接测定。

测定步骤:

1. 紫外分光光度计/酶标仪预热 30min, 调节波长到 265 nm, 蒸馏水调零。
2. 试剂-B 置于 25℃水浴中预热 30min。
3. 按顺序加入下列试剂:

试剂名称	标准管(ul)	测定管(ul)
标准液	20	
上清液		20
试剂-B	160	160
试剂-C	20	20
分别迅速混匀, 在265nm测定, 记录30s和150s的吸光值A标1、A标2和A标3、A标4, Δ A标准管=A标1-A标2, Δ A测定管=A标3-A标4		

注意: 标准管只需要测定 1-2 次。

计算公式:

1. 按蛋白浓度计算

$$\text{AsA (nmol/mg prot)} = [\text{C 标准液} \times \Delta\text{A 测定管} \div \Delta\text{A 标准管} \times \text{V 样}] \div (\text{Cpr} \times \text{V 样}) \\ = 400 \times \Delta\text{A 测定管} \div \Delta\text{A 标准管} \div \text{Cpr}$$

2. 按样本质量计算



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

$$\text{AsA (nmol/g)} = [\text{C 标准液} \times \Delta A \text{ 测定管} \div \Delta A \text{ 标准管} \times V \text{ 样}] \div (\text{W} \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \\ = 400 \times \Delta A \text{ 测定管} \div \Delta A \text{ 标准管} \div \text{W}$$

3. 按细胞数量计算

$$\text{AsA (nmol/10}^4 \text{ cell)} = [\text{C 标准液} \times \Delta A \text{ 测定管} \div \Delta A \text{ 标准管} \times V \text{ 样}] \div (\text{细胞数量} \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \\ = 400 \times \Delta A \text{ 测定管} \div \Delta A \text{ 标准管} \div \text{细胞数量}$$

4. 按液体体积计算

$$\text{AsA (nmol/mL)} = [\text{C 标准液} \times \Delta A \text{ 测定管} \div \Delta A \text{ 标准管} \times V \text{ 样}] \div V \text{ 样} = 400 \times \Delta A \text{ 测定管} \div \Delta A \text{ 标准管}$$

注: C 标准液: $400\mu\text{mol/L} = 400\text{nmol/mL}$; V 样总: 上清液总体积, 1.0 mL; V 样: 加入反应体系中上清液体积, 0.02mL; Cpr: 上清液蛋白质浓度, mg/mL; W: 样品质量 (g); 细胞数量: 10^4 为单位计量, 万。

注意事项:

1. 试剂-C 和标准品现配现用, 配制好的 4°C 保存, 3 天内使用完。
2. 如果样本初始吸光值大于 1.4, 建议将样本用 试剂-A 稀释后进行测定。

源叶