



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

黄嘌呤氧化酶(XOD)活性检测试剂盒(分光光度法)

货号: R41951

规格: 50T/48S

保质期: 6个月

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
提取液ES08	60mL×1瓶	2-8℃保存;
试剂-A	60mL×1瓶	2-8℃保存;
试剂-B	粉剂×4瓶	2-8℃保存;
工作液的配制:	用前取试剂-B1瓶加入试剂-A 15ml充分溶解混匀, 待用; ; 用不完的试剂2-8℃可保存一周;	

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

简介

意义: 黄嘌呤氧化酶 (Xanthine oxidase, XOD, EC 1.17.3.2) 是一种专一性不高, 既能催化次黄嘌呤生成黄嘌呤, 进而生成尿酸, 又能直接催化黄嘌呤生成尿酸的酶, 是一种含钼、非血红素铁、无机硫化物、FAD 的黄素酶, 通常存在于哺乳动物的心, 肺, 肝脏等组织中。虽然血中 XO 活性通常很低, 但肝损伤会导致 XO 释放到血液中。对肝损伤的诊断具有特异性的意义。

原理: XOD 催化黄嘌呤产生尿酸, 尿酸在 290nm 下有特征吸收峰。

自备用品:

紫外分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1ml 石英比色皿、匀浆器/研钵、冰和蒸馏水。

粗酶液提取:

1. 细菌、细胞样品的制备:



细菌或培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 (10^4 个): 提取液 ES08 体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液 ES08), 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

2. 组织样品的制备:

组织: 按照组织质量 (g): 提取液 ES08 体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液 ES08), 进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

3. 血清 (浆) 样品: 直接检测。

测定步骤:

1. 分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 290nm, 蒸馏水调零。
2. XOD 工作液现用现配, 配置方法见产品组成列表。
3. 测定前将 XOD 工作液在 37℃ (哺乳动物) 或 25℃ (其它物种) 水浴 20min 以上。
4. 在 1mL 石英比色皿中加入下列试剂:

试剂名称	测定管 (μL)
工作液	1000
样本	35
立即混匀并计时, 记录 290nm 下初始吸光值 A1 和 1min 后的吸光值 A2, 计算 $\Delta A = A2 - A1$ 。	

XOD 活性计算公式:

1. 血清 (浆) XOD 计算:

单位的定义: 每毫升血清 (浆) 每分钟催化产生 1μmol 尿酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{XOD (U/mL)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^6] \div V_{\text{样}} \div T = 2.424 \times \Delta A$$

2. 组织、细菌或细胞中 XOD 计算:

(1) 按样本蛋白浓度计算:



单位的定义: 每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1 μ mol 尿酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{XOD (U/mg prot)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^6] \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \div T = 2.424 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

(2) 按样本鲜重计算:

单位的定义: 每g 组织每分钟催化产生 1 μ mol 尿酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{XOD (U/g 鲜重)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^6] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T =$$

$$2.424 \times \Delta A \div W$$

(3) 按细菌或细胞密度计算:

单位的定义: 每一万个细菌或细胞每分钟催化产生1 μ mol 尿酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{XOD (U/10}^4 \text{ cell)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^6] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 4.848 \times 10^{-3} \times \Delta A$$

注: V 反总: 反应体系总体积, 1.035 $\times 10^{-3}$ L; ϵ : 尿酸摩尔消光系数, 1.22 $\times 10^4$ L/mol/cm; d: 比色皿光径, 1cm; V 样: 加入样本体积, 0.035 mL; V 样总: 加入提取液体积, 1 mL; T: 反应时间, 1 min; W: 样本质量, g; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL; 500: 细胞或细菌总数, 500 万; 10⁶: 单位换算系数, 1mol=10⁶ μ mol。

源叶